

Handleiding voor het monteren van de opdekdeur

Bedankt voor uw aankoop van onze opdekdeur.
Hieronder vindt u een werkwijze voor het monteren van de opdekdeur.

Zijn er nog vragen? Dan horen wij dat graag van u.

Veel plezier van uw nieuwe deur!

Stap 1: Bepaal de hoogte van de huidige bevestigingsgaten in het kozijn.
Op deze positie moeten de gaten in de deur geboord worden.

Stap 2: Boor de gaten in het staal met de **7 mm** boor. **(Let op: alleen in het staal)**
Mocht het toch doorgeboord zijn in het hout, tik het hout iets naar onderen en boor een nieuw gaatje in het hout met de 5,7 mm boor.

Stap 3: Boor de gaten in het hout met de **5,7 mm** boor.

Stap 4: Draai de paumelle in de deur.

Stap 5: Bevestig de deur in het kozijn.

Meegeleverd:

- boor 7 mm
- boor 5,7 mm
- paumelle 2 of 3 stuks

Mochten de meegeleverde paumelle niet passen op uw huidige scharnier, dan kunt u uw huidige paumelle gebruiken.
Deze moeten dan waarschijnlijk ingekort worden, zodat deze in de deur passen.